

안전을 위한 주의사항

시작하기 전에

1 본 문서에 대하여

2 경고 표시의 의미

건강상의 주의사항

3 건강상의 주의사항 【경고】

4 3D 영상에 관한 주의사항 【경고】

사용상의 주의사항

5 사용상의 주의사항 【위험】

6 사용상의 주의사항 【경고】

7 사용상의 주의사항 【주의】

8 사용상의 부탁

9 안전을 위한 주의사항 【경고】

1

본 문서에 대하여

고객님의 건강을 지키고 화재 및 감전 등에 의한 사고를 미연에 방지하기 위해, 사용하기 전에 본 내용을 잘 읽고 그 내용을 반드시 지켜 주십시오.

어린이가 사용할 경우에는

어린이가 사용할 경우에는 보호자가 본 내용을 잘 읽은 후, 어린이와 동석한 상태에서 사용해 주십시오.

다음 내용을 잘 이해한 후, 주의사항을 읽어 주십시오.

다음 경고 표시는, 주의사항을 지키지 않을 경우에 발생할 수 있는 사고의 정도를 나타냅니다.



위험

사망이나 중상의 원인이 될 가능성이 높음.



경고

사망이나 중상 등 인명 사고의 원인이 될 가능성이 있음.



주의

부상을 입거나 가재도구를 훼손시킬 가능성이 있음.

사용상의 부탁

본체를 파손시키거나 가재도구를 훼손시킬 가능성이 있음.

다음 기호는 주의사항의 내용을 나타냅니다.

금지를 의미하는 기호



금지



분해
금지



접촉
금지

지시를 의미하는 기호



지시

건강상의 안전을 위해 다음 내용을 지키며 사용해 주십시오.



경고



화면에 눈을 너무 가까이 대지 않도록 주의하며 밝은 장소에서 사용할 것

화면에 눈을 가까이 대거나, 어두운 장소에서 사용하면 빛의 자극에 의한 발작의 원인이 됩니다. 강한 빛 또는 깜빡거리는 빛을 보거나 TV 등을 시청할 때, 컨디션이나 체질에 따라 일시적으로 현기증, 근육 경련이 발생하거나 의식을 잃는 분이 드물게 있습니다. 이러한 증상이 발생한 경우에는 즉시 사용을 중지하고 의사의 진찰을 받으십시오. 또한 이러한 증상을 경험한 적이 있는 분은 사용하기 전에 반드시 의사와 상담하십시오.

.....



장시간 동안 연속적으로 사용하지 말 것

대략 1시간마다 10~15분 정도 휴식을 취해 주십시오.

3D 영상으로 볼 때는 30분마다 10~15분 정도 휴식을 취해 주십시오. 피로를 느끼지 않더라도 휴식을 취해 주십시오.

.....



피로를 느낄 때는 사용하지 말 것

피곤한 상태에서 사용하면 건강 상태에 악영향을 미칠 가능성이 있습니다.

.....



손과 팔 등에 통증이 있거나 부상을 입은 경우에는 사용하지 말 것

게임 등의 조작을 함으로써 증상이 악화될 가능성이 있습니다. 손과 팔 등에 통증이 있거나 부상을 입은 경우에는 사용하기 전에 의사와 상담하십시오.

.....



현기증, 두통, 구토, 멀미와 같은 증상을 느꼈을 때는 즉시 사용을 중지할 것

눈이나 손, 팔 등에 통증이나 피로감, 불쾌감을 느꼈을 때는 즉시 사용을 중지할 것

이러한 증상이 계속 이어질 경우에는 의사의 진찰을 받으십시오.

.....



헤드폰을 사용할 경우에는 음량을 크게 하고 사용하지 말 것

청각에 이상이 생길 우려가 있습니다. 주위의 소리가 들릴 정도의 음량으로 사용해 주십시오. 귀울림 등의 이상 증세를 느낀 경우에는 의사의 진찰을 받으십시오.

3D 영상을 볼 때는, 안전을 위해 다음 내용을 지키며 사용해 주십시오.

※ New 닌텐도 2DS XL에서는 3D 영상을 볼 수 없습니다.



경고



어린이가 3D 영상을 볼 경우에는 충분히 주의를 기울일 것

6세 이하의 어린이가 장시간에 걸쳐 3D 영상을 보면 눈의 성장에 악영향을 미칠 가능성이 있으므로, 본체의 청소년 보호 기능을 이용하여 3D 영상을 표시하지 않도록 설정해 주십시오.

7세 이상의 어린이가 3D 영상을 볼 경우에는 보호자가 동석하여 어린이의 컨디션이나 눈의 피로도에 주의하며, 장시간에 걸쳐 보지 않도록 해 주십시오. 어린이의 경우, 피로감이나 불쾌감을 스스로 감지하기 어려우므로 충분히 주의를 기울여 주십시오.



3D 영상이 선명하게 보이지 않는 상태에서 계속 사용하지 말 것

영상이 두 겹으로 보이거나, 입체감을 느끼기 어렵거나, 불편함을 느끼는 등 3D 영상이 선명하게 보이지 않는 상태에서 사용하면 눈의 피로, 안구 건조, 두통, 어깨 결림, 구토, 현기증, 3D 멀미 등 피로감이나 불쾌감의 원인이 됩니다. 3D 영상이 선명하게 보이도록 화면 위치 등을 조절해 주십시오.

또한 3D 영상에서 느껴지는 입체감에는 개인차가 있으며, 컨디션이나 체질에 따라서는 조절한 후에도 3D 영상이 선명하게 보이지 않을 수 있습니다. 그러한 경우에는 3D 표시 사용을 중지하고 2D 표시로 사용해 주십시오.

- 전철 및 자동차 등 교통수단에 승차한 상태에서는 사용을 자제해 주십시오. 차체의 흔들림으로 인해 3D 영상이 선명하게 보이기 어려워, 멀미와 비슷한 증상을 느끼게 되거나 눈이 쉽게 피로해질 수 있습니다.



좌우 시력에 차이가 있거나 한쪽 눈으로 사물을 보려는 경향이 있을 경우에는 컨디션에 주의하며 사용할 것

양쪽 눈의 시력에 차이가 있거나 한쪽 눈으로만 사물을 보려는 경향이 있으면 3D 영상이 선명하게 보이기 어려워, 쉽게 피로해지게 됩니다. 적당히 휴식을 취하고 컨디션에 주의하며 사용해 주십시오.

- 쉽게 피로해질 경우에는 3D 영상의 입체감을 약하게 하고 사용해 주십시오. 이후에도 상태가 개선되지 않을 경우에는 2D 표시로 사용해 주십시오.



컨디션에 주의하며 사용할 것

피곤하거나 컨디션이 좋지 않을 경우에는 사용하지 마십시오. 또한 컨

디션이나 체질에 따라서는 3D 영상을 보는 행위로 인해 피로감이나 불편감을 느끼는 경우가 있습니다. 3D 영상을 볼 때는 다음 사항에 주의해 주십시오.

피로를 느끼거나 컨디션에 이상을 느끼면 즉시 휴식을 취할 것

눈이나 머리, 등, 어깨 등에 피로감이나 불편함을 느꼈을 때는 즉시 사용을 중지하고 휴식을 취해 주십시오. 휴식을 취한 이후에도 금세 피로를 느끼거나 컨디션에 이상을 느낄 경우에는 2D 표시로 사용해 주십시오.

장시간 동안 연속적으로 사용하지 말 것

컨디션에 주의하며 적당히 휴식을 취해 주십시오. 또한 피로를 느끼지 않더라도 30분마다 10~15분 정도 휴식을 취해 주십시오.

안전을 위해 다음 내용을 지키며 사용해 주십시오.



위험



분해하거나 개조하지 말 것



불 속에 집어넣거나, 전자레인지에 넣거나, 드라이어로 말리지 말 것

난로, 히터 등 전열 기구 근처에 두거나 직사광선에 노출된 장소, 밀폐된 자동차 안(특히 여름철) 등 고온의 장소에 두지 말 것

본체에 내장된 배터리 팩에서 누액, 발열, 파열이 발생하여 화재 및 감전, 부상, 고장의 원인이 됩니다. 또한 열에 의한 본체 변형 및 고장의 원인이 됩니다.



지정된 AC 어댑터 및 배터리 팩을 사용할 것

본체에 대응하지 않는 AC 어댑터나 배터리 팩을 사용하면 화재 및 배터리 팩의 누액, 발열, 파열, 감전, 고장의 원인이 될 가능성이 있습니다.

- AC 어댑터는 New 닌텐도 3DS AC 어댑터[WAP-002(KOR)](별매)를 사용해 주십시오.
- 배터리는 New 닌텐도 3DS 본체에는 New 닌텐도 3DS 배터리 팩[KTR-003], New 닌텐도 3DS XL 본체의 배터리 팩은 New 닌텐도 3DS XL 배터리 팩[SPR-003]

을 사용해 주십시오.

※ New 닌텐도 2DS XL에서는 배터리를 분리할 수 없습니다.

.....



배터리 팩 단자부를 금속으로 건드리지 말 것

발열 및 파열, 감전, 합선의 원인이 됩니다.

.....



배터리 팩, AC 어댑터는 지정된 기기를 사용할 것

본체에 대응하지 않는 기기를 사용하면 화재 및 배터리 팩의 누액, 발열, 파열, 감전, 고장의 원인이 될 가능성이 있습니다.

- 배터리 팩[KTR-003]은 New 닌텐도 3DS 전용입니다.
- 배터리 팩[SPR-003]은 New 닌텐도 3DS XL, 닌텐도 3DS XL용입니다.
- AC 어댑터[WAP-002(KOR)] (별매)는 다음 기기에 사용해 주십시오.
 - New 닌텐도 3DS [KTR-001]
 - New 닌텐도 3DS 충전 거치대 [KTR-007]
 - New 닌텐도 2DS XL [JAN-001]
 - New 닌텐도 3DS XL [RED-001]
 - New 닌텐도 3DS XL 충전 거치대 [RED-007]
 - 닌텐도 3DS [CTR-001(KOR)]
 - 닌텐도 3DS 전용 충전 거치대 [CTR-007]
 - 닌텐도 3DS XL [SPR-001(KOR)]
 - 닌텐도 3DS XL 전용 충전 거치대 [SPR-007]
 - 닌텐도 2DS [FTR-001]
 - 닌텐도 DSi [TWL-001(KOR)]

**경고****액체 및 이물질을 넣지 말 것**

화재 및 감전, 고장의 원인이 됩니다.

- 물속에 떨어뜨리거나 젖은 손으로 만지지 마십시오.
 - 만약 액체(물이나 주스, 기름, 애완동물의 소변 등) 및 이물질이 들어간 경우에는 즉시 전원을 끄고 AC 어댑터를 콘센트에서 뽑은 후, 한국닌텐도 고객센터로 점검을 의뢰해 주십시오.
-

**천둥이 치기 시작하면 충전 중인 본체 및 AC 어댑터를 만지지 말 것**

벼락에 의한 감전의 우려가 있습니다.

**습기나 먼지, 연기가 많은 장소에서 사용 및 보관하지 말 것**

화재 및 감전, 고장의 원인이 됩니다. 또한 카메라 렌즈 부분에 곰팡이가 생기는 원인이 됩니다.

**떨어뜨리거나 밟는 등 강한 충격을 주지 말 것**

액정, 배터리 팩 등이 파손되어 부상의 원인이 되거나 배터리 팩이 발열하여 화상의 원인이 됩니다.

- 본체가 파손된 경우, 함부로 만지면 위험합니다. 부상의 원인이

되므로 파손된 부위를 만지지 않도록 주의해 주십시오.

- 밟거나 무리한 힘을 가하여 파손된 게임 카드 및 microSD 카드는 사용하지 마십시오. 발열 및 고장의 원인이 됩니다.



어린이의 손이 닿는 장소나 애완동물이 접근할 수 있는 장소, 불안정한 장소에 방치하지 말 것

AC 어댑터의 코드 및 터치펜 등을 입에 넣거나, 코드를 목에 감거나, 본체를 떨어뜨리면 부상 및 고장의 원인이 됩니다.



게임 카드 및 microSD 카드를 어린이의 손에 닿는 장소에 방치하지 말 것

실수로 삼킬 위험이 있습니다. 만약 삼켰을 경우에는 즉시 의사의 진찰을 받으십시오.



배터리 팩에서 누액이 발생한 경우, 흘러나온 액체를 만지지 말 것

액체가 눈에 들어간 경우에는 눈에 장애를 일으킬 우려가 있습니다. 곧바로 충분한 물로 깨끗이 씻어 낸 후, 즉시 의사의 진찰을 받으십시오.

본체에 묻은 액체는 손에 닿지 않도록 주의하며 닦아 주십시오. 액체가 손이나 몸에 묻었을 때는 물로 깨끗이 씻어 내 주십시오.



충전 단자 및 AC 어댑터 연결 단자 등, 단자부를 손가락이나 금속으로 건드리지 말 것

부상 및 감전, 합선, 고장의 원인이 됩니다.



본체의 충전 단자를 더럽히지 말 것

감전 및 고장, 연결 불량 등의 원인이 됩니다. 마른 면봉 등을 이용해 정기적으로 청소해 주십시오. 청소할 때는 강한 힘을 가하지 마십시오. 고장의 원인이 됩니다.



심장페이스메이커 장착 부위에서 22cm 이상 거리를 둘 것

심장페이스메이커 장착 부위와 가까운 곳에서 무선 통신을 하면 전파가 심장페이스메이커 작동에 영향을 미칠 가능성이 있습니다.



비행기 내, 병원 등 무선 통신이 금지 및 제한되어 있는 장소에서 사용하지 말 것

다른 전자 기기의 작동에 영향을 미칠 가능성이 있습니다. 무선 통신을 꺼 주십시오.

- 항공법, 항공안전 및 보안에 관한 법률, 기타 항공 관련 법령 및 조약에 의해 항공사 또는 기장이 허용하는 경우를 제외한 비행기 내의 무선 통신은 금지되어 있습니다. 이를 위반하면 처벌의

대상이 될 수 있으므로 사용하지 마십시오.

- 만원 전철이나 버스 등 혼잡한 장소에서는 심장페이스메이커를 장착한 분이 있을 수 있으므로 무선 통신을 사용하지 마십시오.
- 해외에서는 국가에 따라 전파 사용 제한이 있을 수 있습니다. 무선 통신을 사용하면 처벌의 대상이 될 수 있습니다.



자동차 등의 운전 중이나 보행 중에는 사용하지 말 것

사고 및 부상의 원인이 됩니다.

- 운전 중의 사용은 처벌 대상입니다.
- 보행 중에 화면을 보거나 조작을 하면 사고의 원인이 됩니다.



본체를 움직이며 플레이할 경우에는 주위 상황에 주의할 것

사고 및 부상, 가재도구 파손, 고장의 원인이 됩니다.

- 사진을 촬영할 경우나 본체를 움직이며 플레이하는 소프트웨어를 사용할 경우에는 충분히 주의를 기울여 주십시오.
- 충전을 하면서 플레이할 경우에는 AC 어댑터의 코드를 잡아당기거나 주변 물체에 휘감기지 않도록 주의해 주십시오.



고온의 장소 또는 열이 빠져나가지 않는 장소(이불 속 등)에서 사용하지 말 것

본체의 온도가 올라가서 저온 화상의 원인이 됩니다.

- 주위의 온도가 높은 장소에서 사용하거나 충전을 하면서 장시간에 걸쳐 사용하면 본체의 온도가 높아질 수 있습니다. 온도가 높은 부분에 피부가 장시간 닿아 있으면 저온 화상의 원인이 되므로 주의해 주십시오.



터치펜을 올바르게 사용할 것

잘못된 방법으로 사용하면 부상 및 고장의 원인이 됩니다.

- 사람을 찌르는 등 터치스크린 조작 이외의 목적으로는 사용하지 마십시오.
- 구부리거나 강한 힘으로 조작하는 등 난폭하게 다루지 마십시오.
- 손상되거나 변형된 터치펜은 사용하지 마십시오.



한국 국내 가정용 전원(AC 220V) 이외에서 사용하지 말 것

화재 및 비정상적인 발열, 감전, 고장의 원인이 됩니다.

- 해외여행용 변압기 및 백열등 기구 전용 조광기, 차량용 DC/AC 변환기, 차량용 발전기를 사용하지 마십시오.





AC 어댑터 및 코드를 손상시키지 말 것

화재 및 감전, 고장의 원인이 됩니다.

- 코드를 너무 단단하게 감거나, 밟거나, 잡아당기거나, 세게 구부리거나, 가공하지 마십시오.
- 코드(특히 코드 시작 부분)에 무거운 물체를 올려놓는 등 무리한 힘을 가하지 마십시오.
- AC 플러그가 휘어진 경우나 코드가 파손된 경우에는 사용하지 마십시오.
- 코드를 난로, 히터 근처에 두거나 가열하지 마십시오.



AC 플러그에 묻은 먼지 등은 마른 천을 이용해 정기적으로 제거할 것

먼지가 묻은 채로 사용하면 화재 및 감전, 합선의 원인이 됩니다.



콘센트 및 배선 기구의 정격을 넘는 사용(문어발식 배선)은 하지 말 것

화재 및 비정상적인 발열의 원인이 됩니다.



AC 플러그를 꽂을 때는 금속류(금속제 스트랩 등)가 닿지 않도록 할 것

감전 및 합선의 원인이 됩니다.

- 특히 어린이가 사용할 경우에는, AC 플러그를 꽂을 때 실수로 금

속류가 닿지 않도록 보호자가 충분히 주의를 기울여 주십시오.

.....



AC 어댑터는 올바른 방법으로 꽂거나 뽑아 주십시오.

올바른 방법으로 사용하지 않으면 화재 및 감전, 합선 등의 원인이 됩니다.

- AC 어댑터의 코드가 나와 있는 면을 아래로 한 다음 끝까지 확실하게 꽂아 주십시오. 위로 한 상태에서 꽂을 경우, AC 플러그가 쉽게 빠지게 됩니다. 또한, AC 플러그가 끝까지 꽂혀 있지 않으면 금속류(클립, 금속제 스트랩 등)가 닿아 합선될 가능성이 있어 위험합니다.
 - AC 어댑터를 사용하지 않을 때는 AC 어댑터의 본체 부분을 잡고 콘센트에서 똑바로 뽑아 주십시오.
-



젖은 손, 유분이 묻은 손으로 사용하지 말 것

사고 및 부상, 가재도구 파손, 고장의 원인이 됩니다.

⚠ 주의

- ❌ 액정화면을 세게 누르거나 충격을 주지 말 것

부상 및 고장의 원인이 됩니다.

- 만약 액정화면이 파손된 경우에는 액정화면 및 액정화면에서 흘러나온 액체를 만지지 마십시오. 액정화면의 손상 및 파손 수리는 보증 기간 중이라 하더라도 유상 처리되므로 주의해 주십시오.

- ❌ 바지 주머니에 넣지 말 것

체중이 실리는 등 강한 힘이 가해지면 액정 및 본체가 파손되어 부상 및 고장의 원인이 됩니다.



- ❗ 본체를 열고 닫을 때 손가락이 끼이지 않도록 주의할 것

부상의 원인이 됩니다.

- ❗ 시중에서 판매되고 있는 스트랩은 튼튼한 것을 사용할 것

스트랩이 끊어져서 본체를 떨어뜨리면 부상 및 고장의 원인이 됩니다.



본체를 휘두르지 말 것

본체를 휘두르거나, 본체에 끼운 스트랩만을 잡고 휘두르면 사람이나 물건에 부딪혀 부상 및 고장의 원인이 됩니다.

.....



대응되는 제품을 사용할 것

다음과 같은 제품을 사용하면 부상 및 고장, 오작동의 원인이 될 가능성이 있습니다.

- 사용 중인 소프트웨어에 대응하지 않는 제품
- 닌텐도가 사용을 권장하지 않는 제품
- 변형·파손된 제품

함부로 전원을 껐다 켜다 하지 말 것

고장, 게임 카드 및 본체에 저장된 데이터 소실의 원인이 됩니다.

.....

게임 중에는 게임 카드 및 microSD 카드, 주변기기를 꽂거나 뽑지 말 것

저장 데이터 손상, 본체 및 주변기기 고장의 원인이 됩니다.

- microSD 카드를 꽂거나 뽑을 때는 먼저 전원을 꺼 주십시오. 전원이 켜져 있는 상태에서 microSD 카드를 꽂거나 뽑으면 본체 및 microSD 카드 고장, 데이터 소실의 원인이 됩니다.
-

슬라이드 패드에 강한 힘을 주며 조작하지 말 것

고장의 원인이 됩니다.

.....

C 스틱을 손톱 등으로 조작하지 말 것

C 스틱은 손톱을 세워 조작하거나 볼펜이나 금속류 등의 단단한 물체로 조작하면 파손이나 고장의 원인이 됩니다.

.....

터치스크린을 손상시키지 말 것

고장의 원인이 됩니다.

- 부속 터치펜 또는 게임 중에 지정된 것으로 조작해 주십시오(볼펜이나 금속류 등의 단단한 물체로 조작하거나 손톱을 세워 조작하지 마십시오).
- 강한 힘으로 문지르거나, 누르거나, 찌르

지 마십시오.

- 터치스크린 상의 NFC(근거리 무선 통신) 영역에 NFC 대응 제품을 대거나 올려놓을 경우, 터치스크린을 내리치거나 모래 및 먼지 등의 이물질이 묻은 상태로 올려두거나, 문지르지 마십시오.
- 모래나 먼지, 과자 부스러기 등이 묻은 상태에서 사용하면 터치스크린이 손상될 가능성이 있습니다. 이물질이 묻어 더러워졌을 경우에는 부드러운 천 등으로 깨끗이 닦아 내 주십시오.
- 위 화면은 터치스크린이 아닙니다. 터치펜 등으로 문지르지 마십시오.

.....

게임 카드 및 본체 단자부에 입김을 불어 넣지 말 것

단자부에 침이 묻으면 고장의 원인이 됩니다.

.....

카메라 부분을 직사광선에 장시간 노출시키거나, 햇빛 및 강한 조명 등을 직접 촬영하지 말 것

정상적인 색으로 촬영할 수 없게 되는 등, 고장의 원인이 됩니다.

- 카메라로 촬영한 영상은 실물과 색채 및 밝기가 다르거나, 언제나 어두운 점(흑점) 및 밝은 점(휘점)이 있을 수 있으나 고장은 아닙니다.
- 카메라 부분이 더러워졌을 경우에는 부드러운 천이나 면봉 등으로 가볍게 닦아 주십시오. 또한 더러운 곳을 닦을 때는 렌즈 부분을 세게 누르지 않도록 주의해 주십시오. 고장의 원인이 됩니다.

에어컨 바람이 직접 닿는 장소 등, 급격한 온도 변화로 인해 물방울이 맺히는 장소에 두지 말 것

물방울이 맺히면 고장의 원인이 됩니다.

추운 장소에서 따뜻한 장소로 운반할 때는

비닐봉지 등에 넣어 공기를 뺀 후, 밀폐된 상태로 운반해 주십시오. 약 1시간 정도 그대로 두어 주위의 온도와 맞춘 후에 꺼내 주십시오.

물방울이 맺혔을 때는

본체의 전원을 끈 후, 물방울이 마를 때까지 따뜻한 방에 약 1시간 정도 그대로 두어 주십시오.

본체를 연 채로 운반하거나 보관하지 말 것

액정화면이 깨지거나 손상되는 등 고장의 원인이 됩니다.

시너, 벤진, 알코올 등을 본체에 묻히지 말 것

플라스틱이 손상되거나 도장이 벗겨지는 원인이 됩니다. 매니큐어 리무버 등이 묻은 손으로 만지지 않도록 주의해 주십시오.

더러워졌을 경우에는 물로 희석한 중성 세제에 적신 천을 꼭 짜서 닦아 주십시오. 그런 다음, 부드러운 마른 천으로 한 번 더 닦아 주십시오.

폐기할 경우에는 거주지의 분리수거 규정에 따를 것

New 닌텐도 3DS/New 닌텐도 3DS XL
본체에 내장되어 있는 배터리 팩은 본체
에서 분리하여 거주지의 분리수거 규정
에 따라 폐기해 주십시오.

.....

저작권 등에 대하여

- 본체로 촬영·녹음 등을 한 데이터는
개인이 즐길 목적 등 법률상으로 인정
된 경우를 제외하고 저작권자 등 권리
자의 허락 없이 무단으로 이용할 수
없습니다. 또한 실연·공연·전시물
등은 개인이 즐길 목적이란 하더라도
촬영·녹음 등이 제한되는 경우가 있
으므로 주의해 주십시오. 또 타인의 허
락 없이 무단으로 촬영하거나 타인의
초상을 무단으로 공표하면 초상권·사
생활 침해로 인정되는 경우가 있으므
로 주의해 주십시오.
- 본체를 이용하여 범죄 행위 및 공공질
서, 미풍양속을 해치는 행위 등을 하지
마십시오. 관계 법령이나 조례 등에 따
라 책임이 발생할 수 있습니다.
- 본체로 이미지·동영상·음악 등을 전송
하면 이를 받은 측에서 복사·편집·재
전송 등을 할 가능성이 있습니다. 일
단 타인에게 전송된 이미지·동영상·음
악 등은 삭제하거나 이용을 제한할 수
없으므로 주의해 주십시오.

발열, 화재, 폭발 등의 위험을 수반할 수 있으니 다음 사항을 지켜주시기 바랍니다.



경고



육안으로 식별이 가능할 정도의 부풀음이 발생한 배터리 팩은 위험할 수 있으므로 한국닌텐도 고객센터지원센터로 즉시 문의해 주십시오.

.....



전용 AC 어댑터 이외에는 사용하지 마십시오.

.....



화기에 가까이 하지 마십시오.
(전자레인지에 넣지 마십시오.)

.....



여름철 자동차 내부에 방치하지 마십시오.

.....




찜질방 등 고온다습한 곳에서 보관, 사용하지 마십시오.

.....




이불, 전기장판, 카펫 위에 올려 놓고 장시간 사용하지 마십시오.


.....

 전원을 켜 상태로 밀폐된 공간에 장시간 보관하지 마십시오.


.....

 단자부에 목걸이, 동전, 열쇠, 시계 등 금속 제품이 닿지 않도록 주의해 주십시오.


.....

 닌텐도가 보증한 배터리 팩을 사용해 주십시오.


.....

 분해, 압착, 관통 등의 행위를 하지 마십시오.


.....

 높은 곳에서 떨어뜨리는 등 비정상적 충격을 주지 마십시오.

.....

 60°C 이상의 고온에 노출하지 마십시오.

.....

 습기에 접촉되지 않도록 해 주십시오.