

발자취 수첩

1 안전을 위한 주의사항

시작하기 전에

2 발자취 수첩이란?


발자취 확인

3 매일의 발자취


4 소프트웨어 도감

1

안전을 위한 주의사항

본 소프트웨어를 사용하기 전에 HOME 메뉴의 를 선택하여 「안전을 위한 주의사항」의 내용을 확인해 주십시오. 고객님의 건강과 안전을 위한 중요한 내용이 기재되어 있습니다. 또한 본체의 사용설명서도 함께 읽어 주십시오.

발자취 수첩에서는 본체를 갖고 걸어 다닌 걸음 수, 소프트웨어를 플레이한 시간 등을 확인할 수 있습니다.




① 매일의 발자취

본체를 갖고 걸어 다닌 걸음 수나 소프트웨어를 플레이한 시간을 확인할 수 있습니다.

② 소프트웨어 도감

플레이한 소프트웨어의 목록을 확인할 수 있습니다. 플레이 횟수, 플레이 시간 등의 정보도 표시됩니다.

- ※ 걸음 수는 본체가 슬립 모드 상태일 때만 카운트됩니다.
- ※ 사용 상황에 따라서는 걸음 수가 정확하게 카운트되지 않을 수 있습니다. 예를 들어 본체를 몸에 밀착되지 않는 헐렁한 가방에 넣어 다닐 경우에는 걸음 수를 정확하게 카운트할 수 없습니다. 허리에 차는 파우치 등 몸에 밀착되는 케이스에 넣으면 걸음 수 카운트의 정확도가 높아집니다.
- ※ 닌텐도 DS/DSi 소프트웨어를 종료하지 않고 계속 사용한 경우, 최대 7일 동안의 걸음 수 및 플레이 시간만 기록됩니다.
- ※ 걸음 수 및 플레이 시간의 기록 가능한 데이터양은 약 10년 동안으로 설정하고 있으나 사용 상황에 따라 다를 수 있습니다. 기록이 가득 차면 오래된 것부터 삭제됩니다.



① 표시 기간 변경

/을 터치하면 표시 기간(1일, 1주일, 1개월, 1년)을 변경할 수 있습니다.

② 오늘의 발자취

터치하면 오늘의 발자취가 표시됩니다. (선택 중인 표시 기간에 따라 이번 주, 이번 달, 올해의 발자취가 표시됩니다.)

③ 조작 다이얼

좌우로 슬라이드하여 표시할 날짜, 주, 달, 해를 변경합니다.


④ 걸음 수 / 플레이 시간

터치하면 걸음 수를 표시할지, 플레이 시간을 표시할지를 변경할 수 있습니다.

⑤ 자세히 보기 / 그래프 보기



터치하면 그래프를 표시할지, 자세한 목

록을 표시할지를 변경할 수 있습니다.



A table showing software usage details for the period '2012년 4월 28일(목)의 날짜'. The table lists software names and their usage times.

소프트웨어명	사용시간
출판-주	858분
출판-시간	13분 30초(출판) / 30초
출판-주	10:37
출판-주	10:50
출판-주	10:37

「자세히 보기」를 선택하면 소프트웨어별 플레이 시간을 표시할 수 있습니다. 화면을 스크롤하려면 아래 화면의  /  를 터치해 주십시오.

소프트웨어 아이콘을 터치하면 위 화면에 소프트웨어의 정보가 표시됩니다.



① 소프트웨어 목록

- 터치펜을 좌우로 슬라이드하거나 ←/→ 를 터치하면 페이지를 넘길 수 있습니다.
- 소프트웨어 아이콘을 길게 터치하면 옮길 수 있게 됩니다. 그대로 원하는 위치로 슬라이드해 주십시오.

② 삭제

터치하면 선택 중인 아이콘이 삭제됩니다.

- ※ 「매일의 발자취」의 데이터는 삭제되지 않습니다.
- ※ 삭제한 후에 같은 소프트웨어를 다시 플레이하면, 삭제하기 전의 플레이 시간 등의 정보가 더해진 상태로 표시됨

니다.

③ 랭킹

터치하면 지금까지 플레이한 소프트웨어의 다양한 랭킹을 볼 수 있습니다. 표시할 랭킹의 종류를 바꾸려면 「다른 랭킹 보기」를 터치해 주십시오.



- ※ 소프트웨어는 최대 256개까지 등록할 수 있습니다. 257개 이상 등록이 되면 플레이 시간이 짧은 소프트웨어부터 삭제됩니다. 단, 마지막 플레이한 이후로부터 30일이 경과되지 않은 소프트웨어가 있을 경우에는, 30일 이상 경과된 소프트웨어부터 먼저 삭제됩니다.